



#### Режимы работы:

- 1) Кнопка "А" включает кнопка "В" выключает  
(Замкните контакты 1 и 2 джампером)
- 2) Пока нажат кнопка "А" реле замкнуто, если кнопку "А" отпустить реле размыкается  
(Снимите джампер с контактов)
- 3) Кнопка "А" нажата реле замыкается если еще раз нажать кнопку "А" реле размыкается  
(Замкните контакты 2 и 3 джампером)

#### Привязка пульта:

Нажмите кнопку на блоке с реле (3сек) после чего светодиод погаснет. Нажмите кнопку "А" на пульте, светодиод на модуле мигает 3 раза, нажмите кнопку на модуле реле (3сек) после чего светодиод погаснет. Нажмите кнопку "В" на пульте, светодиод на модуле мигает 3 раза. После этого пульт будет привязан.

Для отвязки пульта нажмите кнопку на модуле реле (8сек) светодиод сначала потухнет и через (5сек) загорится. После этого пульты будут удалены. Для привязки смотрите:

Привязка пульта